

# Sjekkliste

- Rørleggetips
  - Villaveksler plasseres mot yttervegg i rom med sluk, vaskerom eller bad
  - Varmtvannsbereider erstattes av fjernvarme
  - Rørlegger må tilpasse varmeløsning for god regulering, fortrinnsvis gulvvarme i oppholdsrom
  - Ta kontakt med fjernvarmeavdelingen i Istad Nett AS for løsninger i fortettet bebyggelse
  - Istad sørger for montasje av villaveksler primærside, etter avtale om plassering
  - Husk å dokumentere utført varmeanlegg. Ta bilder av røranlegget før kledning / innstøp.
- Elektrikertips
  - Strømforsyning til varmemåler skal være hel føring, uten avkopling
  - Eget overbelastningsvern for varmemåler uten jordfeilbryter, som skal plomberes
  - Sørg for avstand mellom signalkabler i varmemålerkretsen og strømforsyning i villaveksler
  - Trekkerør 2 stk 20mm, fra villaveksler til sikringskap for måling og strømforsyning til villaveksler
  - Trekkerør 16mm fra villaveksler til utomhus, for å måle ute-temperatur
- Snekkertips
  - Vær forsiktig med spiker og skruer i gulv/vegg hvor det kan være varmerør
  - Sett opp spikerslag for opphenging av villaveksler

